Návod na výměnu čepele u stolní řezačky



1) Odšroubovat horní část pojízdného držáku čepelí



2) Sejmou držáku čepelí z vodící tyče



3) Odšroubovat dolní část držáku čepelí



4) Vyměnit břity – Typ MT 5. Poloha břitů je dána středícími kolíky a tvarem držáku




5) Zašroubovat dolní část držáku čepelí



6) Nasadit držák čepelí na vodící tyč



7) Zašroubovat horní část pojízdného držáku čepelí



Čepel MT 5